

# Handleiding Oplaadpunt

# Welkom bij het oplaadnetwerk van Amsterdam Elektrisch


Met de aangehechte oplaadpas kunt u gebruikmaken van de oplaadpunten van Amsterdam Elektrisch. Tijdens de duur van de proef is het opladen van uw voertuig gratis.

**Let op:** dit geldt alleen voor auto's en scooters die 100% elektrisch worden aangedreven.

Hybride voertuigen (bijvoorbeeld *Toyota Prius*) vallen buiten de proef en mogen niet parkeren en opladen bij een oplaadstation van Amsterdam Elektrisch.

**Uw oplaadpas is meteen klaar voor gebruik.**

Als u problemen ondervindt bij het opladen, belt u dan met het storingsnummer 020 597 31 47.



# Beginnen met opladen

- 1 Zoek een vrij oplaadpunt van het Amsterdam Elektrisch-netwerk. Op het scherm staat de tekst **'chargepoint network / starten: houd oplaadpas voor slot'**.



---

**BELANGRIJK:** Sluit het oplaadsnoer op de auto aan voordat u het oplaadsnoer aansluit op het stopcontact van het oplaadpunt. Oplaadsnoeren met doorzichtige stekkers kunnen niet op de oplaadpunten worden gebruikt.

---

- 2 Houd de oplaadpas een paar seconden voor het slotpictogram op de kaartlezer. Op het scherm verschijnt de tekst **'toelaten...'**. Wacht totdat de autorisatie is voltooid.



- 3 Wanneer op het scherm de tekst **'toegelaten klep geopend / klep openen stekker insteken'** verschijnt, tilt u de klep op en sluit u het oplaadsnoer aan op het stopcontact van het oplaadpunt. Druk de stekker goed aan voor een goed werkende aansluiting.



- 4 Wanneer op het scherm de tekst **'sluit klep om laden te starten'** verschijnt, duwt u de klep goed dicht, waarna de klep wordt vergrendeld.



---

**BELANGRIJK:** Controleer of de klep van het oplaadpunt is vergrendeld. Het opladen begint NIET voordat de klep is vergrendeld.

---

Nadat de klep is vergrendeld, staat op het scherm de tekst **'klep gesloten energietoevoer...'**. Daarna verschijnt een voortgangsmeter met een teller en de tekst **'opladen bezig'**.

# Stoppen met opladen

- 1 Houd de oplaadpas een paar seconden voor het slotpictogram op de kaartlezer.

Op het scherm verschijnt de tekst **'klep geopend / stekker uithalen en klep sluiten'**.



---

**BELANGRIJK:** Voor het starten en stoppen van de oplaadsessie moet u dezelfde oplaadpas gebruiken.


---

- 2 Open de klep en haal het oplaadsnoer uit het stopcontact van het oplaadstation. Haal vervolgens het oplaadsnoer los van de auto.



- 3 Sluit en vergrendel de klep van het oplaadstation. Op het scherm verschijnt de tekst **'laden beëindigd'** en worden gegevens over de oplaadsessie weergegeven.






## Hulp nodig?


Bel bij storing 020 597 31 47

## Verlies of diefstal

Is uw kaart gestolen, of bent u hem verloren neem dan contact op met de Nuon Klantenservice, telefoon 0800 2021.



Deze handleiding is onderdeel van een proefperiode waarin elektrisch vervoer verder wordt ontwikkeld. Nuon behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de wijze van gebruik van de oplaadpunten.



Nuon Elektrisch Vervoer  
Postbus 41920  
1009 DC Amsterdam

[www.amsterdamelektrisch.nl](http://www.amsterdamelektrisch.nl)

